



# NIGHTHAWK GSX-R6



Weißer LED  
20 sek. Nachleuchtzeit

Lang drücken: Bissanzeiger An/Aus  
Kurz drücken: Einstellung Multicolor LED

#### FUNCTION BUTTON:

1 x kurzes drücken - Nachtlicht  
2 x kurzes drücken:  
An-/Ausschalten LED-Geschwindigkeitsanzeige  
1 x lang drücken: Diebstahlschutz An / Aus  
endet automatisch nach 7 Sek.



Nachtsensor



Multicolor LED

6-stufige  
Lautstärke

6-stufige  
Tonhöhen

6-stufige  
Sensibilität

Buchse 2,5 mm

## Fernbedienung

**Alle Funktionen der Bissanzeiger lassen sich aus der Ferne vom Receiver aus einstellen.**

#### FUNKTIONEN BISSANZEIGER

- Nachtsensor
- Lautsprecher
- Diebstahlschutz aktiviert: Bissanzeiger und Empfänger geben Warngeräusche sobald die Rute vom Bissanzeiger genommen wird
- Multi Color LED (rot, gelb, grün, blau, lila und weiss): Einstellung, durch kurzes Drücken des Ein-/Ausalters auf der Rückseite des Geräts
- Buchse für mechanische Bissanzeiger (2,5 mm)

#### TECHNISCHE DATEN BISSANZEIGER:

- Batterie: 9 Volt Blockbatterie
- Stromverbrauch aktiv: 30mA
- Stromverbrauch im Standby Modus: 0,15mA
- Reichweite: ca. 140 m
- Einsatztemperatur: von - 30 bis 70 Grad Celsius
- 3 Stück AAA Batterien

1. Legen Sie den Bissanzeiger und Receiver nicht in Wasser oder Öl und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus.
2. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
3. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Bissanzeiger für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

**Hinweis: Die Lautstärke von Receiver und Bissanzeiger ist abhängig vom Batteriestatus!**



WWW.SAENGER-TTS.DE



# NIGHTHAWK GSX-R6

- Bei Biss obere LED leuchtet grün

#### FUNCTION BUTTON:

- 1 x lang drücken: Anwahl der Bissanzeiger, danach 1 x kurz drücken - Bissanzeiger wechseln

#### +/- TASTEN

- Einstellen von Lautstärke, Ton und Sensibilität



An / Aus

- 1 x lang drücken - Diebstahlschutz An
- 1 x kurz drücken - Diebstahlschutz Aus

#### PFEILTASTEN

- Anwahl der Einstellungen von Ton, Lautstärke und Sensibilität des jeweiligen Bissanzeigers der mit dem FUNCTION BUTTON ausgewählt wurde - danach weiter mit +/- TASTEN

LED 1: rotes Nachtlicht

LED 2: Diebstahlschutz ein

LED 3: Batteriestatus (blinkt bei niedrigem Status)

## Fernbedienung

Alle Funktionen der Bissanzeiger lassen sich aus der Ferne vom Receiver aus einstellen.

#### TECHNISCHE DATEN RECEIVER:

- 3 x Batterie AAA (3- 5 Volt)
- Stromverbrauch aktiv: 30mA
- Stromverbrauch im Standby Modus: 2,5mA
- Einsatztemperatur: von - 30 bis 70 Grad Celsius
- Reichweite: ca. 140 m

1. Legen Sie den Bissanzeiger und Receiver nicht in Wasser oder Öl und setzen Sie ihn nicht hohen Temperaturen aus.
2. Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
3. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Bissanzeiger für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Hinweis: Die Lautstärke von Receiver und Bissanzeiger ist abhängig vom Batteriestatus!



WWW.SAENGER-TTS.DE